



RVS Master™ Power Steering & Hydraulics Treatment

Инструкция по применению

- Восстановитель гидроусилителя руля формирует защитный слой металлокерамики на поверхностях трения. Толщина защитного слоя зависит от степени износа трущихся деталей, т.е. линейные размеры деталей восстанавливаются до номинальных размеров. Металлокерамический защитный слой обладает высокими эксплуатационными свойствами, за счет чего значительно снижается скорость износа механизмов.
- Одной обработки RVS хватает на 60,000км/40,000миль или 1,500 моточасов. Если механизм подвергается высокой нагрузке, вторая обработка может потребоваться раньше.

Treatment Procedure

Важно: Внимательно следуйте инструкции по применению, иначе обработка не приведет к желаемому результату.

1



Тщательно взболтать содержимое бутылки (20 -30 секунд) до однородного состава. На дне бутылки не должно оставаться осадка.

2



Залить содержимое бутылки целиком в горловину емкости с маслом для гидроусилителя.

3



Обеспечить непрерывную работу двигателя в течение 2-3 часов (режим приработки). Не гася двигателя, ввести автомобиль в эксплуатацию. Далее использовать машину по потребностям водителя.

4



Обработка считается полностью законченной при пробеге автомобиля после обработки 500 км.

Условия хранения и указания по безопасности

Хранить при температуре менее +40 °C (105 °F). В случае контакта с кожей, промыть проточной водой с мылом. В случае попадания в глаза, продукт может вызвать раздражение; промыть водой и обратиться к врачу, если раздражение не прекратилось. В случае проглатывания не вызывать рвоту немедленно обратиться за медицинской помощью и показать упаковку или этикетку материала. Хранить в местах, недоступных для детей.